



Allgemeine Hinweise

Lagerung

Transportverpackungen sind keine dauerhaften Lagerverpackungen. Bereits wenige Tage nach dem Eintreffen auf der Baustelle ist die Verpackung zu entfernen. Sollte die Verarbeitung dann noch nicht erfolgen, sind die Platten unbedingt trocken unter einer Überdachung zu lagern. Lagern Sie die Platten niemals direkt auf dem Boden, sondern auf Holzbalken. Bringen Sie den Plattenstapel in eine Schräglage, so dass eingedrungenes Wasser ablaufen kann. Sollte die Lagerdauer zwei Wochen überschreiten, empfehlen wir die Platten einzeln belüftet (gestöckert) zu lagern. Bei nicht fachgerechter Lagerung kann eindringende Feuchtigkeit oder Kondensatfeuchtigkeit zu einer chemischen Reaktion führen, welche Korrosionsschäden hervorruft. Bleche mit Alu-Zink-Beschichtung sind sofort nach dem Eintreffen auf der Baustelle zu verarbeiten oder aber einzeln belüftet zu lagern. Bitte beachten Sie, dass Korrosionsschäden durch unsachgemäße Lagerung nicht reklamiert werden können.

Übernahme

Bei Übernahme der Trapezprofile bitte genauestens Profiltyp, Material, Stärke, Länge und Stückzahl prüfen. **Reklamationen können nur innerhalb 8 Tagen** nach Übernahme und in **unverarbeitetem** Zustand anerkannt werden. Sollte es Grund zu einer Beanstandung geben, so ist der Lieferant sofort schriftlich zu verständigen. Solange keine Einigung erzielt ist, dürfen die Profile nicht montiert werden.

Ansprüche nach der Verlegung werden nicht anerkannt.

Verarbeitungshinweise

Die Tafeln müssen großflächig gehoben werden, um Beschädigungen (Kratzspuren) zu vermeiden.

Es ist vorteilhaft, gegen die Windrichtung zu verlegen, um die Gefahr des Hineindrückens von Niederschlagswasser (bei wasserführenden Profilen) durch die Längsstöße zu vermeiden.

Für alle Profile dürfen nur zugelassene Verbindungsmittel verwendet werden.

Durch sorgfältige Planung können Schnitte am Bau auf ein Minimum reduziert werden.

Für das Schneiden sind Handblechscheren, Knabber, Elektroblechscheren und Stichsagen geeignet, die ohne Funkenflug und größere Hitzeentwicklung trennen.

Bei Schneid- und Bohrvorgängen sind nach Beendigung der Montagearbeiten unbedingt die angefallenen Bohrspäne zu beseitigen. Keine Kupferbauteile wie Firste, Schornsteinabdeckungen etc. oberhalb von Stahl- und Aluminiumprofilen montieren!

Ausführliche Informationen finden Sie bei den einzelnen Profiblechen oder unter www.luxmetall.de.